

消防の お知らせ

No.210 令和3.2

3月1日～春の火災予防運動 3月7日

令和2年度 東京消防庁防火標語

もう一度 確認 安心 火の用心

すがの あか
作者 菅野 珠加さん
江戸川区在住

住宅用火災警報器の点検と 本体の交換をしましょう!



住宅用火災警報器は、火災を早期に発見して知らせてくれる機器です。電池切れや電子部品の経年劣化で作動しなくなる可能性がありますので、定期的に作動点検をしましょう。

また、住宅用火災警報器の耐用年数は概ね10年です。設置から10年を目安に本体を交換しましょう。

定期的な点検を!

- 作動確認は、本体のボタンを押すか、付属のひもを引いて点検します。正常な場合は、正常を知らせる音声や警報音が鳴ります。
 - 音声や警報音が鳴らなかつた場合は、電池がきちんとヤットされているか確認しましょう。



※一般的に占検の際の音声は自動で停止します。

本体の交換は設置から10年を目安に!

- 住宅用火災警報器の耐用年数は概ね10年です。設置から10年を過ぎているものは、電子部品の寿命等による故障により、火災を感知できなくなる可能性が高くなります。ご自宅の住宅用火災警報器の設置年月を確認して、機器本体の交換をしましょう。



※廃棄する場合は、
お住いの地域の
ルールに従って適正
に廃棄してください。

回覧(裏面もご覧ください)

